





Модульная система "Одри"

Тумба (Серия 2)

1001x454x350 (ШxВxГ)



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mebeleconomu@mail.ru, они будут рассмотрены НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.



РУССКИЙ

Важная информация
Внимательно прочитайте.
Необходимо тщательно следовать всем рекомендациям.

Сохраните эту информацию для справок в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров.

Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.



ENGLISH






Important information
Read carefully
Follow each step of the instruction carefully









Keep this information for further reference



WARNING!










Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall with the wall attachment devices.

Fastening devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fastening devices. Use fastening devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fastening devices, contact your local specialized dealer.





1,6x25	6,3x13	4x30				
						
30	x4	x5	x6	x6	x8	x9
4x16						
						
x11	x4		x5			x1
						
		x2	x2	x5		
						
x1	x2					





1 2 3	L=mm		
1	996	377	1
2	1001	350	1
3	1001	330	1
4	476	290	1
5	393	330	1
6	393	330	1
7	393	309	1
8	968	60	1
9	997	210	1
10	997	210	1
11	475		2
12	999	348	1



1. Закрепите крепежные планки механизма в соответствии с выбранным вариантом установки двери: одну на откидную створку, другую - на стенку ящика.

2. Отрегулируйте жесткость хода двери при помощи винта на самом механизме, используя шестигранный ключ.

3. Переключение между вариантами установки на левую/правую боковину модуля происходит при нажатии на специальный переключатель. Таким образом достигается возможность поворота верхнего рычага как в одну, так и в другую сторону.

