





Кухонный гарнитур «Энни» (2 м)

2000x846/600x600/296 (ШхВхГ со столешницей)

2000x820/600x442/296 (ШхВхГ без столешницы)



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mebelesonoma@mail.ru, они будут рассмотрены НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.



РУССКИЙ

Важная информация
Внимательно прочитайте.
Необходимо тщательно следовать всем рекомендациям.

Сохраните эту информацию для справок в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров.

Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.



ENGLISH

Important information
Read carefully
Follow each step of the instruction carefully




Keep this information for further reference

WARNING!


Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall with the wall attachment devices.

Fastening devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fastening devices. Use fastening devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fastening devices, contact your local specialized dealer.


	L=mm				
1	600	280	16	4	4
2	968	280	16	4	2
3	968	280	16	2	2
4	704	426	16	2	1
5	704	426	16	2	1
6	704	426	16	1	1
7	704	426	16	1	1
8	1000	426	16	2	2
9	368	426	16	2	1
10	584	426	16	1	1
11	400	80	16	4	1
12	310	80	16	2	3
13	584	74	16	3	4
14	1000	100	16	2	2
15	1000	80	16	2	2
16	397	997	16	2	3
17	597	712	16	2	4
18	397	552	16	2	3
19	397	156	16	2	3
20	716	606	3	1	2
21	716	397	3	1	4
22	716	390	3	1	4
23	997	376	3	2	4
24	997	220	3	2	4
25	339	397	3	2	4
26	2000	600	26	1	4


















Сборка ящика




1










7




8





9





9




10



10



11



12

