



ЛЮБИМЫЙ
МЕБЕЛЬ **ДОМ**

ООО "Алмаз"
Россия, 347360.
Ростовская область,
г.Волгодонск,
7-я Заводская, 44

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет
Материал: ЛДСП


Соответствует
ТУ 31.09.13-003-55601548-2022,
ГОСТ 16371-2014,
ТР ТС 025/2012,
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.74083/23



Этна Компьютерный стол / Etna Computer table

Паспорт изделия

1600	922	680



max
30 KG

(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage





(RU) Инструкция по монтажу



(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži







(TR) Montaj talimati




⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem ⚠ Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.














**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**





(A) 473070.001 1600x665x16 (x1)	(M) 473070.008 156x233x16 (x1)
(B) 473070.002 734x664x16 (x1)	(N) 473070.009 1272x488x16 (x1)
(C) 473070.003 734x664x16 (x1)	(O) 473070.010 506x294x16 (x2)
(D) 473070.004 1600x250x16 (x1)	(P) 473070.011 602x505x16 (x1)
(E) 473070.005 156x249x16 (x1)	(T) 473070.012 602x505x16 (x1)
(H) 473070.006 156x249x16 (x1)	(X) 473070.013 1566x156x16 (x1)
(K) 473070.007 156x233x16 (x1)	(Y) 473070.014 1272x294x16 (x1)

1		2		5	7x50	7	8x30	9	
	22 x		22 x		18 x		2 x		2 x
15		18	3,5x16	59	100 mm	7	3,5x30		
	1 x		4 x		1 x		2 x		
72		73		76					
	14x		22x		4 x				

