




ЛЮБИМЫЙ
МЕБЕЛЬ **ДОМ**

ООО "Алмаз"
Россия, 347350.
Ростовская область,
г.Волгодонск,
7-я Заводская, 44

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет
Материал: ЛДСП


Соответствует
ТУ 31.09.13-003-55601548-2022,
ГОСТ 16371-2014,
ТР ТС 025/2012,
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.74083/23



Этна стол письменный / Etna table

Паспорт изделия

1200	952	506



(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage





(RU) Инструкция по монтажу



(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži







(TR) Montaj talimati




⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem ⚠ Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.










**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**





(A) 473030.001 264x330x16	(x1)	(H) 473030.006 898x328x16	(x1)
(B) 473030.002 264x330x16	(x1)	(K) 473030.007 1183x506x16	(x1)
(C) 473030.003 416x326x16	(x1)	(M) 473030.008 254x324x16	(x1)
(D) 473030.004 731x406x16	(x1)	(O) 473030.009 428x324x16	(x1)
(E) 473030.005 184x328x16	(x1)	(P) 473030.010 751x134x16	(x1)

1		2		5	7x50	15		18	3,5x 16
	14 x		14 x		12 x		1 x		16 x
38		72		73		76			
	4 x		12x		14x		2 x		

