

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «__» 201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__» 201 Г.
ШТАМП МАГАЗИНА



ПАСПОРТ Письменный стол «СИТИ»



Произведено ООО «Стендмебель»
440028 Россия г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52, 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): 750

Глубина(мм): 590


Ширина(мм): 1200

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая 400 мм	4	комп.
	Ручка С-6 96 мм	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	23	шт.
	Эксцентриковая стяжка	16	шт.
	Шкант	16	шт.
	Подпятник	4	шт.
	Саморез 3,5x16	33	шт.
	Гвозди	90	шт.
	Заглушка для евровинта	10	шт.
	Заглушка для эксцентрика	14	шт.


**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Письменный стол «СИТИ»




Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Столешница	1200	590	1
2	Бок левый	734	480	1
3	Бок правый	734	480	1
4	Задний щит	1058	450	1
5	Вязка	608	192	1
6	Планка	608	96	1
7	Перегородка	450	464	1
8	Планка	434	96	1
9	Вязка ящика	96	550	1
10	Бок ящика	96	400	8
11	Вязка ящика	96	376	3
12	Фасад ящика	146	600	1
13	Фасад ящика	146	426	3
14	ЛДВП ящика	578	404	1
15	ЛДВП ящика	404	404	3

Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.



Регулировка направляющих по высоте:

отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.