



**ЛЮБИМЫЙ**  
МЕБЕЛЬ **ДОМ**

ООО "Алмаз"  
Россия, 347360.  
Ростовская  
область,  
г.Волгодонск.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет  
Материал: ЛДСП


Соответствует  
ТУ 31.09.13-003-55601548-2022,  
ГОСТ 16371-2014,  
ТР ТС 025/2012,  
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.74083/23



# Шкаф двухстворчатый / Etna Wardrobe 2 door

Паспорт изделия

800	2000	450



(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage





(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiuni de montare



(SK) Návod k montáži

(TR) Montaj talimatı









**⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem  
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat ⚠**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.




















**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya  
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**





- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (A) 473040.001 800x446x16 (x1)  | (O) 473040.010 764x426x16 (x1)  |
| (B) 473040.002 800x446x16 (x1)  | (P) 473040.011 766x445x16 (x2)  |
| (C) 473040.003 1948x446x16 (x1) | (T) 473040.012 1332x379x16 (x1) |
| (D) 473040.004 1948x446x16 (x1) | (X) 473040.013 1332x379x16 (x1) |
| (E) 473010.011 400x96x16 (x2)   | (Y) 473040.014 766x426x16 (x1)  |
| (H) 473010.012 400x96x16 (x2)   | (A1) 473040.015 796x416x3 (x1)  |
| (K) 473040.007 708x96x16 (x2)   | (A2) 473040.016 796x200x3 (x1)  |
| (M) 473040.008 723x399x3 (x2)   | (A3) 473040.017 1358x397x3 (x2) |
| (N) 473040.009 762x194x16 (x2)  |                                 |

1		2		5	7x50	18	M4x25	15	
									
20x		20x		12 x		8 x		1 x	
6	3,5x16	38		39		45		48	2x20
									
44 x		4 x		4 x		4 x		54 x	
71	ПШ 4,2x19	72		73		90		137	400 mm
									
6x		12 x		20x		4 x		2 x	
138	К16								
4 x									



Направляющие шариковые /Runner system full extension

